


### 01 Contenido del paquete




Reloj (correa incluida) Base de carga Manual del usuario

### 02 Presentación del producto

Nota: Si mantiene pulsado el botón de encendido y el reloj no se enciende, cargue el reloj e inténtelo de nuevo.



1



Encender: mantenga pulsado el botón SELECT unos 2 segundos hasta que el reloj se encienda.  
 Confirmar: presione el botón SELECT.  
 Retroceder página: presione el botón UP.  
 Avanzar página: presione el botón DOWN.  
 Cancelar: presione el botón BACK.  
 Activar retroiluminación: mantenga presionado el botón BACK unos 2 segundos.  
 Pausar/continuar ejercicio: presione el botón SELECT en el modo de ejercicio.  
 Detener ejercicio: presione el botón BACK cuando el ejercicio esté en pausa.  
 Buscar teléfono: mantenga presionados los botones BACK y UP unos 2 segundos.  
 Reiniciar: mantenga presionados los botones SELECT y UP unos 2 segundos hasta que el reloj se reinicie.  
 Restablecimiento de fábrica: mantenga presionados los botones BACK y DOWN unos 2 segundos. Cuando aparezca la página de confirmación, presione el botón SELECT para confirmar el restablecimiento de fábrica o presione BACK para cancelar.  
 Ver información de certificación: mantenga presionados los botones SELECT y DOWN unos 2 segundos y vea la información de certificación en la página Supervisión.

2

### 03 Instalar la aplicación

Utilice el teléfono para escanear el código QR de la derecha y descargar e instalar la aplicación.


Notas:

- Para una mejor experiencia, actualice la aplicación a la última versión siguiendo las instrucciones.
- El sistema requiere Android 5.0 o iOS 10.0 o posterior.



### 04 Emparejar el reloj


- Inicie la aplicación e inicie sesión o registre una cuenta.
- Mantenga presionado el botón SELECT para encender el reloj.
- Elija Perfil > Mi dispositivo > Agregar en la aplicación, agregue Amazfit Neo y presione el botón SELECT para confirmar la vinculación y completar el emparejamiento siguiendo las instrucciones de la aplicación. El reloj mostrará la hora correcta una vez vinculado.



3

### 05 Cargar el reloj

Utilice la base de carga original para cargar el reloj. Conecte el reloj a la base de carga con el puerto de carga del reloj alineado con los contactos metálicos de la base de carga. La imagen de carga se muestra cuando comienza la carga.



Nota:

- Utilice la base de carga original y asegúrese de que el puerto de carga esté seco.
- Alinee los contactos metálicos de la base de carga con la ranura de posicionamiento del reloj y asegúrese de que el reloj esté bien ajustado.
- Conecte el puerto USB a un cargador de teléfonos móviles con una corriente de salida superior a 500 mA o al puerto USB de un ordenador.

### 06 Parámetros básicos

Modelo: A2001  
 Capacidad de la batería: 160 mAh  
 Entrada: 5 V 500 mA  
 Conexión inalámbrica: Bluetooth 5.0 BLE  
 Clasificación de resistencia al agua: 5 atm  
 Temperatura ambiente funcional: de 0°C a 45 °C  
 Requisitos del sistema: Android 5.0 o iOS 10.0 o posterior

4

### 07 Información sobre la eliminación y el reciclaje del producto



El siguiente símbolo significa que este producto debe ser eliminado por separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipo electrónico en un centro de reciclaje para ayudar a conservar los recursos naturales.

### 08 Certificaciones y aprobaciones de seguridad



Por este medio, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., declara que el equipo de radio tipo A2001 cumple con la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://es.amazfit.com/support.html>

5

### 09 Aviso de seguridad

- El dispositivo es sumergible con una clasificación certificada de 5 atm. Esto significa que el dispositivo es resistente a la lluvia y puede meterse en la ducha. También puede utilizarse en actividades en aguas poco profundas, como nadar en una piscina.
- Sin embargo, el reloj no debe utilizarse para realizar submarinismo, tomar un baño, ir a una sauna o realizar otras actividades que impliquen una velocidad alta del agua o una inmersión a una profundidad media o grande.
- No utilice el reloj bajo el agua. Tras sumergirse, seque el reloj con un paño suave antes de utilizarlo o cargarlo.
- El reloj no está protegido contra reactivos químicos, soluciones ácidas o alcalinas, etc. Los fallos causados por líquidos no están cubiertos por la garantía.

### 10 Garantía y política de devolución

La garantía limitada de Amazfit cubre los productos de Amazfit contra defectos de manufactura a partir de la fecha de compra original. El período de garantía es de un año u otro período según lo requieran las leyes del consumidor vigentes en el país donde el cliente efectuó la compra. Nuestra garantía es adicional a los derechos proporcionados por las leyes del consumidor vigentes.

Sitio web oficial: [en.amazfit.com](http://en.amazfit.com)  
 Sitio web de soporte técnico: [support.amazfit.com](http://support.amazfit.com)

6